

## Schnellprogrammierung Liste RUKRA Aufzug Telefon\_DE

### In das Programmiermenü durch Einwahl in das System:

Rufen Sie die RUKRA Aufzug Notruf-Telefon an, nachdem das System automatisch aufgezeichnet ist sind Sie in der Sprachmodus, geben Sie in # **Passwort** wenn das Passwort korrekt ist, hören Sie ein 3-Ton-Ton um zu bestätigen, dann haben 10 Sekunden zum Starten der Programmierung. **(HINWEIS !!: Nach der Programmierung einer Funktion, müssen Sie warten, bis der Aufzug RUKRA Notruf piept 1 Sekunde, dann der Programmierung ist gespeichert)**

### PROGRAMMIEREN TELEFONNUMMERN

#### Notrufnummern:

PARAMETER	WERT	BESCHREIBUNG	Standard Einstellung
1	P T NN	NN = NOTRUF nummer P in Kombination mit Bestätigung T	Nicht
P = Notrufnummer 1 bis 6 T= 0: Bestätigung AUS / T= 1: Bestätigung ZU NN = Notrufnummer (Max. 16 Digits) Siehe die Tabelle für mehrere Zeichen.			

**Beispiel:** Sie wollen den ersten Notruf 0337113941 ohne Bestätigung programmieren:

Rufen Sie die RUKRA Aufzug Notruf-Telefon, nach RUKRA Aufzug Notruf-Telefon registriert, geben Sie in: # **0000**

Sie hören einen doppelten Piepton und die grüne und gelbe Signal-LED blinken abwechselnd.

Geben Sie dann in: **1 1 0 0337113941**



Beschreibung	Taste in
0-9	0-9
#	#
*	**
Blitz / Flash	* #
Pause	* 0

und warten, bis ein Piepton zu hören von einer zweite, die Notrufnummer ist programmiert, und Sie können zum nächsten Notrufnummer oder die Verbindung verbrechen durch eine 9 weiter zu tasten, oder die Verbindung trennen.

#### Param. Wert

#### Beschreibung

22		TEST (SERVICE) Telefonnummer in Kombination mit Bestätigung T ein/aus	
21		TECHNIK Telefonnummer in Kombination mit Bestätigung T ein/aus	
81		Löschen Sie alle alarmnumbers	
82		Löschen Sie alle anderen Telefonnummern	
31		Test alarm EIN / AUS	ein= 1 / aus = 0
59	01 bis 59	Anzahl der Tagen zwischen den Testalarmen	01 bis 59 tagen
45		Aktivieren parallel Mode	ein= 1 / aus = 0
46	1 bis 5	Anzahl der Ringe, bevor die RUKRA Notruf-Telefon antwortet / oder	
46	1 bis 5	Für mehrere RUKRA Aufzug Notruf-Telefons auf einer Leitung der nachfolgende Nummer des Aufzugs	
52	01 bis 39	Zeit Eindrücke Alarmschalter auf/unter dem Kabine	
39	0 oder 1	Alarmschaltertyp auf / unter dem Kabine	N.O.= 0 / N.C.= 1
53	01 bis 39	Zeit Eindrücke Alarmschalter in dem Kabine	
33	0 oder 1	Alarmschaltertyp in dem Kabine	N.O.= 0 / N.C.= 1
71	01 bis 16	Lautstärke Lautsprecher	
72	01 bis 16	Mikrofon Empfindlichkeit	
65		Hotline	ein= 1 / aus = 0
05	0 oder 1	Automatische Audio Test	ein= 1 / aus = 0
06	0 oder 1	Automatische Alarmschalter Test	ein= 1 / aus = 0
9		Programmierung beenden	

**Lesen Sie dieses Anleitung sorgfältig bevor Sie die Installation oder Programmierung starten**