

Pour le menu de programmation à l'aide de la numérotation dans le système:

Appeler le Téléalarme, après que le système a décroché automatiquement, vous êtes alors dans le mode « Voice », tapez le code PIN # **0000** (Si le cavalier est installé, vous allez directement dans le menu de programmation) Si le mot de passe est correct, vous entendrez à la fois dans l'ascenseur et le téléphone un bip sonore à 3 tons comme signe de confirmation. Ensuite, vous avez 10 secondes pour commencer la programmation.

(ATTENTION!!: Après avoir programmé une fonction, vous devez attendre que le téléphone émette un signal sonore d'ascenseur de 1 seconde ; la programmation est alors stockée dans la mémoire).

PROGRAMMATION DE TÉLÉALARME

Numéros d'appel d'urgence:

PARA MÈTRE	VALEUR	DESCRIPTION	REGLAGES D'USINE
1	P T NN	NN = ALARME téléphone P en combinaison avec la confirmation T	NO
P = numéro d'alarme 1 à 6 T= 0: Confirmation de l'appel OFF / T= 1: Confirmation de l'appel ON NN = téléphone d'alarme (jusqu'à 16 chiffres.) Consultez le tableau pour de multiples chiffres.			

EXEMPLE: Vous voulez que le 1er appel d'urgence 0337113941 se fasse sans test de confirmation:

Appelez le Téléalarme après que la Téléalarme a réagi, saisissez: # 0000. Vous entendez une double bip et le voyant lumineux vert et jaune en alternance clignote.

Puis entrez dans: **1 1 0 0337113941**



Beschrijving	toets in
0 - 9	0 - 9
#	#
*	**
flash	* #
pauze	* 0

et attendre jusqu'à ce que vous entendiez un bip d'une seconde, le numéro d'urgence est programmé et vous pouvez continuer avec le numéro suivant ou déconnexion par la sélection du 9 ou simplement la déconnexion de l'appel.

PARA.	VALEUR	DESCRIPTION	
22		3-Jours Alarme test Numéro de téléphone (appel de service de trois journée test)	
21		Le numéro de téléphone TECHNIQUE avec la confirmation T	
81		Effacer tous les numéros d'alarme	
82		Effacer tous les autres numéros de téléphone	
31		3 Jours de test	on=1 / off = 0
59	01 à 59	Nombre de jours entre les alarmes test (01 à 59 jours)	01 à 59 jours
45		Activer le mode parallèle (Max 5 sur une ligne de téléphone)	on=1 / off is 0
46	1 à 5	Nombre de sonneries avant que la Téléalarme décroche / ou quand plusieurs téléalarmes sont présentes sur une ligne le numéro de séquence de l'ascenseur	
52	01 à 39	Temps appuyant sur le bouton d'alarme sur / en dessous de la cabine d'ascenseur pour faire un appel	
39	0 ou 1	Type de boutons d'alarme sur / en dessous de la cabine	N.O.=0 / N.F=1
53	01 à 39	Time delay of the alarmbutton in car	
33	0 ou 1	Type de bouton d'alarme dans la cabine d'ascenseur	N.O.=0 / N.F=1
71	01 à 16	Volume haut-parleur	
72	01 à 16	la sensibilité du microphone	
65		Hotline	on=1 / off = 0
05	0 ou 1	microphone et haut-parleur essai	on=1 / off = 0
06	0 ou 1	Poussoir Test automatique d'alarme de bouton	on=1 / off = 0
9		Fin de la programmation	

Lisez attentivement ce manuel avant de commencer l'installation ou la programmation