INCLUS



TECHNIQUE

- Inclus: microphone
- Inclus Haut-parleur
- Inclus fonction “FIN ALARME”
- Plug & Play
- Inclus câble 0,5m
- Inclus câble 2m
- Inclus câble 4m
- Inclus splitter 3 voies
- Inclus bandes de montages adhésives industrielles.
- Boîtier: Plastique ABS
- Dimensions:LxHxD=77x100x25m
- Numéro de référence set: RK-2006

Durable et Sans Entretien

RUKRA ALARM BOUTONS-POUSSOIRS

Les boutons-poussoirs de RUKRA sont munis d’un haut-parleur et d’un microphone. Le microphone est toujours actif lors de la communication, le haut-parleur lui, est seulement actif lorsque le bouton blanc est pressé.
Le bouton-poussoir noir doit être maintenu appuyé pendant 2 secondes pour effectuer un appel.

Fin de d’alarme: Le bouton-poussoir noir en plus de sa fonction d’appel, a une extra fonctionnalité « fin d’alarme ». Gardez le bouton-poussoir ± 8 secondes appuyé, et un signal de fin d’appel sera(si programmé dans le téléalarme) envoyé vers le centre d’observation RUKRA callcenter.
Le set de bouton-poussoir d’alarme est composé de 2 boutons-poussoirs(sur et sous la cabine d’ascenseur) et est livré avec 3X câbles de connexion Plug&Play, 2X bandes de montage adhésives et 1x 3-, 2x bandes adhésives à double face en 1x 3- splitter à 3 voies.