

GENERAL


Die RUKRA Gegensprechanlage ermöglicht den einfachen Anschluss aus dem Maschinenraum mit dem RUKRA Aufzug Telefon in der Aufzugskabine. Das System kommuniziert über das angeschlossene Aufzug Telefon.

In dem Maschinenraum, schließen Sie ein Telefon an das RUKRA Gegensprechanlage, sobald der Telefonhörer abgenommen ist, ist es direkt mit den angeschlossenen Aufzugs Telefon in der Aufzugskabine verbunden. Nach dem Gespräch drücken Sie den Haken des Hörers und die Verbindung wird getrennt.

Es befindet sich in der Gegensprechanlage kein Timeout, das heißt, wenn man das Horn auf dem Gegensprechanlage entfernen, bleibt es offen und der Aufzug Telefon kann nicht raustelefonieren.

Die Gegensprechanlage im Maschinenraum kann auch verwendet werden, um den RUKRA Aufzug Telefon ohne die Anwesenheit von einer Telefonleitung zu programmieren.

ANSCHLÜSSE



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	: 12VDC
Umgebungstemp.	: -20 ° - 85 ° C
Gehäuse	: Kunststoff
Abmessungen	: 65x25x60mm
CE	: Das CE-Zeichen zeigt an, dass das Produkt mit den Europäischen Richtlinien entspricht.
Garantie	: 2 Jahre Carry in

Lesen Sie dieses Kurzanleitung sorgfältig bevor Sie die Installation oder Programmierung starten